

# Notice de montage



Avant de commencer vérifier que vous avez : 1 soufflerie, 1 rallonge de 25m, 4 piquets, 1 massette, 1 bâche de protection, 1 sandow, et bien sûr le château !

## Etape 1

Déplier et tendre la bâche au sol. Vérifier bien sous la bâche qu'il n'y est rien de tranchant ou coupant.



# Etape 2

Placer le château encore roulé au milieu de la bâche.



# Etape 3

Déplier le château et repérer l'entrée ainsi que le manchon d'arrivée d'air.



# Etape 4

Connecter solidement le manchon à la soufflerie à l'aide du sandow et mettre en route. (Brancher sur une prise 16 ampères minimum et pour éviter tout risque de surchauffe déroulez la rallonge entièrement.)

Fermer les ouvertures latérales.



# Etape 5

Attendre le gonflage complet et vérifier que le manchon est bien en place. Fixer le château au sol à l'aide des piquets.



# Etape 6

Etape la plus importante : **ECLATEZ VOUS !!!!!!!**

